



6 mafor FLÜSSIG

Hochkonzentrierter sauer eingestellter Klarspüler

Einsatzbereich

MaforFlüssig 6 sauer eingestellter Klarspüler für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse bei allen Wasserhärten. Der Klarspüler wird der Nachspülung über das DR.SCHNELL PerojetTec System automatisch zudosiert.



Anwendung

Grünen Deckel abschrauben und den Safe-Connector mit dem Kanister verbinden. Die Dosierung erfolgt über das DR.SCHNELL PerojetTec Dosiersystem, in Abhängigkeit der Wasserhärte mit 0,1 – 0,3 g/l und wird auf den optimalen Klartrockeneffekt eingestellt.

Produkteigenschaften

- Safe
- Gewährleistet glänzendes, streifenfreies Geschirr
- Schonend für Dekor und Gläser
- Optimale Spülergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL Perojet Geschirrrreinigern

Hinweis


- Vor Frost und Temperaturen über 40°C geschützt lagern
- Achten Sie darauf, die Maschine möglichst mit voller Beladung laufen zu lassen
- Vermeiden Sie Über- und Unterdosierung des Produktes
- Achten Sie auf die richtige Temperatureinstellung Ihrer Maschine
- Verpackung nur restentleert in das Duale System einbringen
- Durch die Verwendung dieses mit EU-Ecolabel versehenen Produkts tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei.
- Ihre exakte Wasserhärte erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Wasserversorger. Die Wasserversorger sind zur Mitteilung der Wasserhärte nach Europäischem Recht gesetzlich verpflichtet.
- Zum Anschluss eines Safe-Gebindes an die Spülmaschine kann eventuell eine spezielle Wandhalterung sowie ein spezieller „SAFE-Connector“ notwendig sein!
- Das spezielle DR.SCHNELL SAFESYSTEM verhindert ein unkontrolliertes Herausfließen der Chemie aus dem Gebinde.

Technische Informationen

Karton mit 4 SAFE Flaschen à 2 kg
Karton mit 3 SAFE Flaschen à 3 kg
SAFE Kanister à 10 kg

Art.-Nr. 36346
Art.-Nr. 36348
Art.-Nr. 36350



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  0724

pH conc

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL