



## Matte Polymer-Beschichtung für hochfrequentierte Bereiche

### Einsatzbereich

Matte Polymer-Beschichtung für alle wasserfesten, nicht-ableitfähigen Belagsarten wie elastische Hartbodenbeläge, die sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit, eine gute Untergrundhaftung auf restfeuchten Bodenbelägen und eine moderne matte Belagsoptik auszeichnet. ONTOP SAMT wird durch Begehung nicht aufpoliert und behält seinen matten Charakter über den gesamten Lebenszyklus bei.



### Anwendung

Bodenbelag vor dem Auftrag mit ONTOP SAMT grundreinigen/entschichten, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen. ONTOP SAMT satt und flächendeckend auftragen. Erst nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen. Zur Entfernung/Grundreinigung von ONTOP SAMT Pflegefilmen eignen sich, je nach Belagsart, alle DR.SCHNELL Grundreiniger.

### Produkteigenschaften

- Für alle wasserfesten Hartbodenbeläge
- Gewährleistet moderne matte Belagsoptik
- Wird durch Begehung nicht aufpoliert
- Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen
- Sehr strapazierfähig
- Einfache Anwendung
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- FIGR-geprüft; DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge – Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Belagsoberflächen)
- Frei von Parfüm- und Duftstoffen

### Hinweis

Bei Linoleumbelägen ist ein Glätten des Belages nach der Grundreinigung sowie ein Zwischenschliff zwischen den einzelnen Produktaufträgen durchaus von Vorteil. ONTOP SAMT vor Frost schützen! Bei Belägen mit werkseitigem Finish (PU/PUR, etc.) empfehlen wir vorab einen Haftungstest vorzunehmen. Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.

### Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30854

***	Deckvermögen
*	Glanz
***	Strapazierfähigkeit
***	Pflegefilmsanierbarkeit
	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0224

pH conc 

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
 Taunusstraße 19 · 80807 München  
 Tel. +49 89 3506080  
 info@dr-schnell.de  
 www.dr-schnell.com

**DR.SCHNELL**