



TOPCare HOSPITAL

Seidig glänzende Spezialdispersion

Einsatzbereich

Spezialdispersion für alle Objekte mit wasserfesten, elastischen Hartbodenbelägen wie Kaufhäuser, Kaufmärkte, Schulen. TOPCARE HOSPITAL eignet sich besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, aufgrund der weitgehenden Beständigkeit gegenüber alkoholischen Händedesinfektionsmitteln und gängigen Flächendesinfektionsmitteln.



Anwendung

Bodenbelag vor dem Auftragen von TOPCARE HOSPITAL klassisch grundreinigen/entschichten, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen. TOPCARE HOSPITAL saft und flächendeckend auftragen. Erst nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen. Zur Entfernung von TOPCARE HOSPITAL-Pflegefilmen eignen sich, je nach Belagsart, alle DR.SCHNELL Grundreiniger.

Produkteigenschaften

- Weitgehende Beständigkeit gegenüber alkoholischem Händedesinfektionsmittel und gängigem Flächendesinfektionsmittel
- Leichte Grundreinigung
- FIGR-geprüft; DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge – Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
- Moderne Beschichtung OHNE Polieraufwand
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- Die Verarbeitung in den Methoden längs, quer und im Achterschwung sind unkompliziert

Hinweis

Bei Linoleumbelägen ist ein Glätten des Belages nach der Grundreinigung sowie ein Zwischenschliff zwischen den einzelnen Produktaufträgen durchaus von Vorteil. TOPCARE HOSPITAL vor Frost schützen. Bei Belägen mit werksseitigem Finish (PU/PUR, etc.) empfehlen wir vorab einen Haftungstest vorzunehmen. Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.

Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30879

★	Deckvermögen
★ ★	Glanz
★ ★	Strapazierfähigkeit
★	Pflegefilmsanierbarkeit
★ ★	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0917

pH conc 0 2 4 6 10 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE