

DESIFOR-AM



Flächendesinfektion • Lebensmittelbereich • QAV-frei

Einsatzbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen.

Anwendungsanleitung

Fläche mit DESIFOR-AM Lösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 1,5% igen Lösung: 985 ml Wasser vorlegen und 15 ml Produkt zugeben.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid und levurozid	1,5 % 15 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697 hohe Belastung
Begrenzt viruzid	2,0 % 15 Min.	EN 14476 hohe Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von QAV
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- IHO-gelistet
- HACCP-konform

Anwendungshinweise

Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Technische Informationen

SAFE Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 36307

Wirkstoffe

100 g enthalten 7,5 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05, GHS07, GHS09

BAuA Reg.-Nr. N-65653, N-65654

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  0323

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Tausenstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE