



Flüssiges Schnell-Desinfektionsmittel für die Lebensmittelindustrie

Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von Maschinen, Geräten, Anlagen und Arbeitsflächen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben.

Produktvorteile

- Gebrauchsfertiges Produkt mit kurzen Einwirkzeiten
- Begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV, HCV)
* gemäß RKI Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004
- Gute Benetzung der Oberflächen
- Trocknet rückstandsfrei ab
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Aufgeführt in IHO-Desinfektionsmittel- und IHO-Viruzidieliste

Anwendung

Zu desinfizierende, gereinigte Teile und Flächen vollständig mit unverdünntem DSC FORTE Des ALC benetzen (Sprühen, Wischen) und abtrocknen lassen. Einwirkzeit beachten.

Anwendungsgebiet/ Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
bakterizid u. levurozid (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	konz. 1 Min.	20 °C hohe und niedrige Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 30 Sek.	gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

Produkteigenschaften

- Aussehen: klare farblose Flüssigkeit
- Lagerstabilität: -5 / +30 °C
- Dichte: ca. 0,932 g/cm³
- pH-Wert: 6 – 8

Materialverträglichkeit

Edelstahl, Normalstahl, Buntmetall, empfindliche Metalle wie Zinn, Zink, Aluminium und dessen Legierungen. Handelsübliche Kunststoffe wie PE, PP, Hart-PVC, PTFE, PVDF, PS und Epoxidbeschichtungen sowie Gummi.

Technische Informationen

Kanister à 10 l

Art.-Nr. 36240

Wirkstoffe

100 g Lösung enthalten 45,0 g Ethanol.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):
Achtung; GHS02

Baua Reg.-Nr. N-49218

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0816

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE