



Flüssige hochaktive Sauerstoffbleiche zur Desinfektion

Einsatzbereich

Flüssiges Bleichmittel zur chemothermischen Wäschedesinfektion gemäß § 18 IfSG/RKI (bei 60° C), in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM und in Kombination mit PRIMA SAN AKTIV und PRIMA SAN ALKA.



Anwendung

Chemo-thermische Wäschedesinfektion				
Listung/Wirksamkeit	Konzentration	Desinfektions-temperatur	Einwirkzeit	Flotten-verhältnis
RKI (A/B)*	1,5g/l PRIMA SAN ALKA 1,0g/l PRIMA SAN OXY 1,0g/l PRIMA SAN AKTIV	60 °C	10 Min.	1:5

* Angemeldet zur Listung RKI (A/B)

Pflegehinweise der Textilhersteller beachten. Nicht geeignet für Wolle und Seide. Anwendung in der Hauptwäsche. Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA-SYSTEMS.

Produkteigenschaften

- Zur RKI Listung angemeldet (Wirkungsbereich A/B) im System mit den Komponenten PRIMA SAN AKTIV, PRIMA SAN ALKA und PRIMA SAN OXY
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Einsatzmenge
- Mit Aktivsauerstoff

Hinweise

Nur in Originalgebinden lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Zur automatischen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsyste-me. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Vor dem Aufheizen der Flotte wird 5 Minuten mit Kaltwasser gewaschen, die Flotte wird danach nicht abgelassen. Dieses Verfahren ist nicht für merklich mit Blut verschmutzte Wäsche geeignet.

Bei Gebindevwechsel darf die Sauglanze keinesfalls mit Fremdstoffen verunreinigt werden. Mindesthaltbarkeit ab Produktion 12 Monate.

Technische Informationen

Kanister à 20 kg

Art.-Nr. 60086

Wirkstoffe

Peressigsäure generiert aus Tetraacetylenhlylendiamin (TAED) und Wasserstoffperoxid.
100 g PRIMA SAN AKTIV in Kombination mit 100 g PRIMA SAN OXY generieren
14,67 g Peressigsäure in wässriger alkalischer Lösung

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1271/2008 (CLP): Gefahr, GHS05 & GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-86265
(PRIMA SAN AKTIV mit PRIMA SAN OXY)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0121

pH conc 0 2 6 8 10 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taanusstraße 19 . 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE